

AVERTISSEMENT: veuillez lire avant d'utiliser ce produit.

1.Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si le Walker n'est pas utilisé de la manière prévue . Stander, Inc. s'engage à fournir des produits sûrs et à informer l'utilisateur des moyens de prévenir les accidents.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

- Vérifiez régulièrement le déambulateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces cassées ou desserrées .
- Lorsque vous voyagez, assurez - vous que Walker est pas sujet à être jeté ou DRO pé. Cela pourrait se traduire en brisées com posants qui rendent le produit dangereux.
- Les individus ne doivent pas utiliser ce produit s'ils sont dans un état à haut risque. Les utilisateurs à haut risque comprennent ceux qui ne sont pas mentalement cohérents (y compris les personnes sous médicaments), les utilisateurs qui dépassent les conditions de limite de poids ou toute condition qui altère leur capacité à utiliser la marchette.
- Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant ces précautions, veuillez contacter Stander au 1-800-506-9901.

2.Si vous êtes atteint d'une maladie ou d'une blessure ou sont prenez des médicaments qui affectent votre équilibre ou la capacité de se tenir debout ou s'asseoir, vous devez d'abord consulter un médecin avant d' utiliser ce produit. Si le produit n'est pas utilisé correctement, des blessures graves ou des dommages pourrait r esult.

3.Le produit était pas destiné à porter le plein poids d' un individu. Ce produit est uniquement destiné à fournir équilibre et soutien lors de la marche, de la position assise ou debout.

4.Les enfants ne doivent pas être autorisés à s'accrocher ou à jouer avec le produit.

5.AVERTISSEMENT: Ni Stander, Inc. , ni la fabrication est responsable de tout dommage ou blessure qui peut entraîner ou a donné lieu à une mauvaise utilisation ou l' assemblage du produit.

Garantie limitée

Félicitations pour votre achat de votre produit de marque Stander. Nous espérons que cela facilitera votre quotidien. Veuillez lire la déclaration de garantie suivante pour votre protection.

Stander, Inc. garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et / ou de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, Stander, Inc. corrigera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication. L'acheteur initial, cependant, doit payer d'avance le coût du ping. Toutes les pièces de rechange seront neuves et sont garanties pour le reste de la garantie d'origine ou trente (30) jours à compter de la date d'expédition, selon la plus longue des deux. L'acheteur d'origine doit informer Standers, Inc. pendant la période de garantie par écrit du vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre que l'utilisation normale. AUCUN FRAIS DE LIVRAISON NE SONT REMBOURSABLES.

La garantie ne couvre PAS les éléments suivants:

- Dommages lors de l'expédition autres que l'expédition d'origine au détaillant.
- Damage causé par des pièces jointes non autorisées, des modifications ou des modifications.
- Les dommages causés par l'utilisation du le produit à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu ou prévu.
- Les dommages causés par tout autre abus, mauvaise utilisation, mauvaise manipulation ou mauvaise application.

Stander, Inc. ne sera en aucun cas responsable de tout dommage spécial, accessoire ou consécutif basé sur une violation de cette garantie limitée, une rupture de contrat ou une responsabilité stricte.

IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTEND AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION SUR LE VISAGE CI-DESSOUS. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), SONT PAR LA PRÉSENTE DÉNIÉES.

Certains états n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, il se peut donc que la limitation ci-dessus ne vous concerne pas. Cette garantie vous donne un droit légal spécifique, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Pour obtenir un service sous cette garantie, vous pouvez joindre Stander Inc. au 2410 Heritage Dr. Logan, Utah 84321 ou appeler le 1-800-506-9901. Visitez notre site Web un t www.stander.com pour voir nos autres produits.

Veillez lire les consignes de sécurité et les instructions avant d'utiliser ce produit.

OUVRIR LE WALKER

ENTRETIEN: Le marcheur a un lubrifiant appliqué sur les joints en plastique qui glissent le long des tubes en aluminium. Ce lubrifiant finira par sécher et rendra le marcheur plus difficile à ouvrir et à fermer. Dans ce cas, le lubrifiant recommandé à pulvériser entre les joints en plastique et les tubes en aluminium est le WD-40 (voir www.wd40.com). Cela peut être obtenu dans des magasins tels que Lowe's, True Value Hardware, Rite Aid, Office Depot, Home Depot, Target, Fred Myer, Napa et Walgreens.

Comme le montre la figure 1, tirez les poignées aussi loin que possible l'une de l'autre. Comme le montre la figure 2, appuyez sur le coussin pour ouvrir complètement la marchette.

REMARQUE: NE VOUS ASSISEZ PAS OU NE METTEZ PAS PLUS DE 5 LBS DE POIDS VERS LE BAS SUR LE COUSSIN DE VERROUILLAGE.

FERMER LE MARCHEUR

Comme illustré sur la figure 3, tirez le coussin vers le haut pour lancer la fermeture de la marchette. Comme le montre la figure 4, poussez les poignées ensemble pour fermer le déambulateur.

Réglage de la hauteur

Comme le montre la figure 5, retirez le bouton et le boulon du tube de jambe avant. Positionnez la poignée vers le haut ou vers le bas à la hauteur souhaitée. Alignez un trou dans le tube de la poignée avec le trou dans le tube de la jambe avant, réinsérez le boulon et serrez le bouton comme indiqué sur la figure 5.

Déverrouillage et
verrouillage des roues
pivotantes:

