

SIDE TRAY UTENSIL COMPARTMENT ACCESSORY™

Étape 1: Retournez le plateau en bois pour localiser les trous pré-perçés pour

le plateau latéral en plastique Étape 2: Fixez le plateau latéral en plastique

avec 4 vis à bois

Plateau en bois

Plateau latéral en

plastique

