

HANDYBAR™

ISTRUZIONI

Individua l'attaccante a U sul telaio della portiera del veicolo. Inserire saldamente l' Handybar nell'attaccante. Utilizzare la maniglia della barra come supporto.

Trova il g è Che per bloccarlo in U nell'ambito della portiera del veicolo . Si prega di inserire la barra Handybar saldamente nel bottino . Usa la barra come supporto .