

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE SKID:

1. Retire los pernos existentes con la llave Allen de cabeza incluida.
2. Retire el patín antiguo y elimine las tuercas existentes del patín antiguo.
3. Vuelva a insertar las tuercas existentes en el nuevo patín.
4. Deslice el nuevo patín en la pata del andador y vuelva a insertar los pernos existentes. Apriete los pernos existentes con la llave de cabeza Allen incluida.

