

BEDCADDIE™

INSTRUCCIONES

Pase la correa inferior de la escalera de la cama alrededor del marco de la cama al pie de la cama. Coloque la hebilla de conexión fácil en su lugar y ajuste la longitud de la correa para que el primer mango quede a la altura de la cintura cuando esté acostado en la cama.

ESPECIFICACIONES

- Longitud de la correa: ajustable 48 "- 84"
- Longitud entre asas: 12 "
- Empuñaduras: 5 "
- Capacidad de peso : 300 lbs.