

WARNUNG: Bitte lesen Sie, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Wenn der Walker nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Stander, Inc. verpflichtet sich, sichere Produkte bereitzustellen und den Benutzer über Möglichkeiten zur Verhinderung von Unfällen zu informieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

- Regelmäßig die Wanderer überprüfen, um sicherzustellen, dass es zu machen sind nicht gebrochen oder lose Teile.
- Bei Reisen, machen Sie sicher, dass Wanderer ist nicht Gegenstand zu werden geworfen oder Dropped. Dies könnte zur Folge haben in gebrochen Komponenten, die das Produkt machen unsicher.
- Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie sich in einem Zustand mit hohem Risiko befinden. Zu den Benutzern mit hohem Risiko zählen Personen, die geistig nicht kohärent sind (einschließlich der Personen, die unter Medikamenten stehen), Benutzer, die die Gewichtsbeschränkungsbedingungen überschreiten, oder alle Bedingungen, die ihre Fähigkeit zur Verwendung des Gehgeräts beeinträchtigen.
- Wenn Sie haben keine Bedenken oder Fragen bezüglich dieser Vorsichtsmaßnahmen, wenden Sie sich bitte Kontakt Stander bei 1-800-506-9901.

2. Wenn Sie sich von einer Krankheit oder Verletzung leiden oder sind Medikamente, die das Gleichgewicht oder die Fähigkeit beeinflussen, zu stehen oder zu sitzen, sollten Sie zuerst mit einem Arzt konsultieren, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet richtig, zu schweren Verletzungen oder Schaden könnten r eiter.

3. Das Produkt wurde nicht beabsichtigt, tragen das volle Gewicht von einer Person. Dieses Produkt ist nur vorgesehen, um pro- vide Balance und Unterstützung beim Gehen, Sitzen und Stehen.

4. Kinder dürfen nicht am Produkt hängen oder damit spielen.

5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Weder Stander, Inc., noch die Herstellung ist verantwortlich für jeden Schaden oder Verletzungen, die möglicherweise zur Folge hat oder durch die unsachgemäße Nutzung oder Montage des resultierenden Produkts.

Eingeschränkte Garantie

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Stander-Markenprodukts. Wir hoffen, dass es Ihnen das tägliche Leben erleichtern wird. Bitte lesen Sie zu Ihrem Schutz die folgende Garantieerklärung.

Stander, Inc. garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass dieses Produkt 1 Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und / oder Verarbeitungsfehlern ist. Während der Garantiezeit wird Stander, Inc. Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos korrigieren. Der ursprüngliche Käufer muss jedoch die Versandkosten im Voraus bezahlen. Alle Ersatzteile sind neu und werden für den Rest der ursprünglichen Garantie oder dreißig (30) Tage ab Versanddatum garantiert, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Der ursprüngliche Käufer muss Standers, Inc. während der Garantiezeit schriftlich über den Verarbeitungs- oder Materialfehler informieren. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den normalen Gebrauch. KEINE VERSANDKOSTEN SIND RÜCKERSTATTBAR.

Die Garantie deckt NICHT Folgendes ab:

- Schäden während des Versands, die nicht dem Originalversand an den Einzelhändler entsprechen.
- Schäden, die durch unberechtigtes Attachments, Änderungen verursacht werden, oder Modifikationen.
- Schäden verursacht durch die Verwendung von dem Produkt für Zwecke andere als jene, für welche das Produkt wurde entworfen oder gedacht.
- Schäden, die durch jeden anderen Missbrauch, falsche Handhabung oder falsche Anwendung.

Stander, Inc. haftet unter keinen Umständen für besondere Schäden, Neben- oder Folgeschäden, die auf einer Verletzung dieser beschränkten Garantie, einer Vertragsverletzung oder einer verschuldensunabhängigen Haftung beruhen.

ES GIBT KEINE GARANTIE welche mich AUSSERHALB die Beschreibung auf das GESICHT hiervon in Kenntnis. ALLE ANDEREN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT (einschließlich impliziter Garantien DER MARKTREIFE oder Eignung für einen BESTIMMTEN ZWECK), ist ausdrücklich ausgeschlossen.

In einigen Staaten sind Einschränkungen für die Dauer einer impliziten Garantie nicht zulässig, sodass die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht für Sie gilt. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Um einen Service im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, können Sie Stander Inc. unter 2410 Heritage Dr. Logan, Utah 84321 oder telefonisch unter 1-800-506-9901 erreichen. Besuchen Sie unsere Website unter www.stander.com, um unsere anderen Produkte anzuzeigen.

Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

ÖFFNEN DES WANDERERS

WARTUNG: Auf die Kunststoffverbindungen, die entlang des Aluminiumrohrs gleiten, wird Schmiermittel auf die Gehhilfe aufgetragen. Dieses Schmiermittel trocknet schließlich aus und erschwert das Öffnen und Schließen des Gehgeräts. In diesem Fall ist WD-40 das empfohlene Schmiermittel zum Sprühen zwischen den Kunststoffverbindungen und den Aluminiumrohren (siehe www.wd40.com). Dies ist in Geschäften wie Lowe's, True Value Hardware, Rite Aid, Office Depot, Home Depot, Target, Fred Myer, Napa und Walgreens erhältlich.

Ziehen Sie die Griffe wie in Abbildung 1 gezeigt so weit wie möglich voneinander entfernt. Drücken Sie das Pad wie in Abbildung 2 gezeigt nach unten, um die Gehhilfe vollständig zu öffnen.

HINWEIS: Setzen Sie sich nicht auf das Verriegelungspad und legen Sie nicht mehr als 5 Pfund Gewicht nach unten auf das Verriegelungspad.

Den Wanderer schließen

Wie gezeigt, in 3, zieht auf der Auflage bis zur Einleitung der Gehhilfe zu schließen. Drücken Sie, wie in Abbildung 4 gezeigt, die Griffe zusammen, um die Gehhilfe zu schließen.

Höhenverstellung

Entfernen Sie wie in Abbildung 5 gezeigt den Knopf und die Schraube vom vorderen Beinrohr. Positionieren Sie den Griff nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe. Richten Sie ein Loch im Griffrohr auf das Loch im vorderen Beinrohr aus, setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie den Knopf wie in Abbildung 5 gezeigt fest.

Schwenkräder
entriegeln und
verriegeln: