

ATTENZIONE: leggere prima di utilizzare questo prodotto.

1. Se Walker non viene utilizzato nel modo previsto, possono verificarsi lesioni gravi o la morte. Stander, Inc. si impegna a fornire prodotti sicuri e a informare l'utente sui modi per prevenire incidenti.

MISURE DI SICUREZZA:

- Controllare regolarmente il deambulatore per assicurarsi che non vi siano parti rotte o allentate.
- Quando si viaggia, fare assicurarsi Walker è non è soggetta ad essere gettati o DRO pped. Ciò potrebbe comportare in rotti com ponenti che renderanno il prodotto non sicuro.
- Le persone non dovrebbero usare questo prodotto se si trovano in una condizione ad alto rischio. Gli utenti ad alto rischio comprendono coloro che non sono mentalmente coerenti (compresi gli individui sotto terapia), gli utenti che superano le condizioni limite di peso o qualsiasi condizione che comprometta la loro capacità di usare il deambulatore.
- Se si dispone di eventuali dubbi o domande riguardanti queste precauzioni, si prega di contatto Stander a 1-800-506-9901.

2. Se si sta affetti da una malattia o di infortunio o sta assumendo farmaci che influenzano il saldo o la capacità di stare in piedi o sedersi, si deve prima consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto. Se il prodotto non viene utilizzato correttamente, lesioni gravi o danni potrebbe r isultato.

3. Il prodotto non era destinato a sostenere l'intero peso di un individuo. Questo prodotto è solo destinato ad equilibrio vide pro e sostegno, mentre camminare, sedersi, e in piedi.

4. Ai bambini non dovrebbe essere permesso di aggrapparsi o giocare con il prodotto.

5. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Né Stander, Inc. né la produzione sono responsabili per eventuali danni o lesioni che possono derivare o essere il risultato di un uso improprio o dell'assemblaggio del prodotto.

Garanzia limitata

Congratulazioni per aver acquistato il prodotto a marchio Stander. Ci auguriamo che possa facilitare la vostra vita quotidiana. Si prega di leggere la seguente dichiarazione di garanzia per la propria protezione.

Stander, Inc. garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà esente da difetti di materiale e / o lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia,

Stander, Inc. correggerà gratuitamente qualsiasi difetto nel materiale o nella lavorazione. L'acquirente originale, tuttavia, deve pagare anticipatamente il costo del ping della spedizione . Eventuali parti di ricambio saranno nuove e garantite per il resto della garanzia originale o trenta (30) giorni dalla data di spedizione, a seconda di quale sia la durata più lunga. L'acquirente originale deve informare Standers, Inc. durante il periodo di garanzia scrivendo il difetto di fabbricazione o materiale. Questa garanzia non è trasferibile e copre solo l'uso normale. NESSUN COSTO DI SPEDIZIONE È RIMBORSABILE.

La garanzia NON copre quanto segue:

- Danni durante la spedizione diversi dalla spedizione originale al rivenditore.
- Da mago causati da accessori non autorizzati, alterazioni o modifiche.
- I danni causati dal l' uso del del prodotto per scopi altri che quelli per i quali il prodotto è stato progettato o destinato.
- Danni causati da qualsiasi altro abuso, uso improprio, cattiva gestione o errata applicazione.

In nessuna circostanza Stander, Inc. sarà responsabile per eventuali danni speciali, incidentali o consequenziali basati sulla violazione di questa garanzia limitata, violazione del contratto o responsabilità oggettiva.

NON SONO PRESENTI GARANZIE CHE SI ESTENDONO OLTRE LA DESCRIZIONE SUL FRONTE QUI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, esplicita o implicita (comprese tutte le IMPLICITE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO), SONO QUI ESCLUSE.

Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia ti dà un diritto legale specifico e potresti anche avere altri diritti, che variano da stato a stato.

Per ottenere assistenza in base a questa garanzia, è possibile contattare Stander Inc. al 2410 Heritage Dr. Logan, Utah 84321 o chiamare il numero 1-800-506-9901. Visita il nostro sito web www.stander.com per vedere i nostri altri prodotti.

Si prega di leggere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni prima di usare questo prodotto.

APERTURA DEL WALKER

MANUTENZIONE: Il camminatore ha lubrificante applicato sui giunti di plastica che scorrono lungo i tubi di alluminio. Questo lubrificante alla fine si asciugherà e renderà più difficile aprire e chiudere il deambulatore. In questo caso, il lubrificante consigliato da spruzzare tra i giunti in plastica e i tubi di alluminio è WD-40 (vedere www.wd40.com). Questo può essere ottenuto da negozi come Lowe's, True Value Hardware, Rite Aid, Office Depot, Home Depot, Target, Fred Myer, Napa e Walgreens.

Come mostrato nella Figura 1, tirare le maniglie il più lontano possibile l'una dall'altra. Come mostrato nella Figura 2, spingere verso il basso il pad per aprire completamente il camminatore.

NOTA: NON SI SEDERE, O NON METTERE PIÙ DI 5 libbre di peso verso il basso sul tampone di bloccaggio.

CHIUSURA DEL WALKER

Come mostrato nella Figura 3, tirare verso l'alto il pad per iniziare a chiudere il deambulatore. Come mostrato nella Figura 4, spingere le maniglie per avvicinarsi per chiudere il deambulatore.

Regolazione altezza

Come mostrato nella Figura 5, rimuovere la manopola e il bullone dal tubo della gamba anteriore. Posizionare la maniglia verso l'alto o verso il basso all'altezza desiderata. Allineare un foro nel tubo della maniglia con il foro nel tubo della gamba anteriore, reinserire il bullone e serrare la manopola come mostrato nella Figura 5.

Sbloccare e bloccare le ruote pivotanti: